Praktische Tipps | Heizwärme

Damit Sie es angenehm warm haben

- Empfohlene Raumtemperatur im Wohnbereich: 20° C
- Empfohlene Raumtemperatur im Schlafbereich: 16 – 18° C
- Im Cheminée nach der Benutzung die Kaminklappen schliessen

Damit die Heizkörper einwandfrei Wärme abgeben

- Keine Möbel vor die Heizkörper stellen
- Die Heizkörper nicht als Abstellfläche benutzen
- Keine Vorhänge vor die Heizkörper hängen
- Bei Thermostatenventilen entspricht die Mitteleinstellung (3) einer Raumtemperatur von zirka 20° C. Wenn sich diese Temperatur nicht einstellt, dann melden Sie dies der Hauswartin | dem Hauswart.

Damit Sie die wertvolle Heizwärme optimal nutzen

- 3× am Tag 5 – 10 Minuten gut querlüften
- Dauerlüften mit offenen Fenstern vermeiden
- Fenster und Läden nachts schliessen
- Thermostatenventil zudrehen, wenn die Fenster nachts offen bleiben

Damit Sie keine unbewohnten Räume heizen

- Bei Abwesenheit Thermostatenventil 1 – 2 Stufen zurückstellen
- In unbenutzten Räumen Thermostatenventil bis auf Position Frostschutz (*) stellen
- In der Garage und im Windfang die Heizkörper zudrehen